Révision: 869

Titre : Macro commande MACR FIAB IMPR

Date: 21/04/2009 Page: 1/4 Responsable: Gérald NICOLAS Clé: U7.04.41

Macro commande MACR FIAB IMPR

But

Imprime les valeurs nécessaire au logiciel fiabiliste couplé à Code_Aster. La macro-commande imprime dans un fichier dédié la valeur cible ainsi que les gradients calculés par Code_Aster. L'utilisation de cette macro-commande n'a de sens que dans le cadre d'un calcul fiabiliste (MACR FIABILITE). Elle s'utilise dans le fichier de commandes du calcul déterministe, voir [U7.03.31] paragraphe [§4].

Titre : Macro commande MACR FIAB IMPR

Date: 21/04/2009 Page: 2/4 Responsable: Gérald NICOLAS Clé: U7.04.41 Révision: 869

2 **Syntaxe**

```
MACR_FIAB_IMPR
                     (
      TABLE CIBLE =
                      concept_table_cible,
                                                                  [table]
       NOM_PARA_CIBLE = nom_para_cible,
                                                                  [MXT]
   \Diamond
       GRADIENTS = F (
             TABLE
                        = concept_table_gradient,
                                                                  [table]
              PARA_SENSI = / ps
                                                                  [para sensi]
                              theta
                                                                  [theta_geom]
              NOM PARA = nom para gradient,
                                                                  [MXT]
                    ),
       INFO =
                 / 1,
                                                                  [DEFAUT]
                 / 2,
                                                                  [I]
                         )
```

Titre : Macro commande MACR_FIAB_IMPR Date : 21/04/2009 Page : 3/4
Responsable : Gérald NICOLAS Clé : U7.04.41 Révision : 869

3 Opérandes

3.1 Mot clé Table Cible

◆ TABLE_CIBLE = concept_table_cible, [table]On indique ici le nom de la table contenant la valeur cible.

3.2 Mot clé NOM_PARA_CIBLE

NOM_PARA_CIBLE = nom_para_cible [TXM]
 On indique ici le nom du paramètre associé à la valeur cible dans la table.

3.3 Mot clé facteur GRADIENTS

Permet d'imprimer chacun des gradients calculés par Code_Aster.

3.3.1 Mot clé Table

◆ TABLE = concept_table_gradient, [table]
On précise ici le nom de la table contant le gradient.

3.3.2 Mot clé para sensi

Ce mot-clé permet de choisir le paramètre par rapport auquel le gradient est calculé.

3.3.3 Mot clé nom para

NOM_PARA = nom_para_gradient, [TXM]
 On indique ici le nom du paramètre associé à la valeur du gradient dans la table.

3.4 Opérande INFO

♦ INFO =

Indique le niveau d'impression des résultats de l'opérateur :

- 1: aucune impression,
- 2: impression d'informations relatives au maillage.

Titre : Macro commande MACR_FIAB_IMPR Date : 21/04/2009 Page : 4/4
Responsable : Gérald NICOLAS Clé : U7.04.41 Révision : 869

4 Exemples

L'exemple décrit ici correspond au cas test **fiab001a** . On a noté en caractères gras la similitude de noms entre la description d'une variable aléatoire dans la macro-commande et le concept paramètre sensible dans le jeu de commandes du calcul déterministe.

```
Définition des paramètres sensibles
PA = DEFI PARA SENSI (VALE=1000.)
PB = DEFI PARA SENSI (VALE=8000.)
E1 = DEFI PARA SENSI (VALE=430000.)
E2 = DEFI PARA SENSI (VALE=380000.)
E3 = DEFI PARA SENSI (VALE=130000.)
# 9. On crée des tables contenant une seule valeur : la composante SIXX
     de la contrainte dans le coin en bas à gauche, ou de ses dérivées.
Cible = POST RELEVE T ( ACTION= F ( GROUP NO = 'COIN BG',
                                   INTITULE = 'SIGXX COIN BAS A GAUCHE',
                                  RESULTAT = resultat,
                                  NOM CHAM = 'SIGM NOEU DEPL',
                                  NOM CMP = ( 'SIXX', ),
                                   OPERATION = 'EXTRACTION',),
                               F ( GROUP NO = 'COIN BG',
                         INTITULE = 'GRADIENT E3 COIN BAS A GAUCHE',
                                  RESULTAT = resultat,
                                   SENSIBILITE = (E3),
                                  NOM CHAM = 'SIGM NOEU DEPL',
                                  NOM CMP = ('SIXX',),
                                  OPERATION = 'EXTRACTION',),
                               F ( GROUP NO = 'COIN BG',
                         INTITULE = 'GRADIENT PA COIN BAS A GAUCHE',
                                  RESULTAT = resultat,
                                  SENSIBILITE = (PA),
                                  NOM CHAM = 'SIGM NOEU DEPL',
                                  NOM CMP = ('SIXX',),
                                  OPERATION = 'EXTRACTION',),
                               F ( GROUP NO = 'COIN BG',
                         INTITULE = 'GRADIENT PB COIN BAS A GAUCHE',
                                  RESULTAT = resultat,
                                  SENSIBILITE = (PB),
                                  NOM CHAM = 'SIGM NOEU DEPL',
                                  NOM CMP = ( 'SIXX', ),
                                   OPERATION = 'EXTRACTION',),
                         ),)
 10. Impression des résultats avec le format attendu par le logiciel
#
      fiabiliste
MACR FIAB IMPR ( INFO = 1,
                TABLE CIBLE = Cible, NOM_PARA_CIBLE = 'SIXX',
          GRADIENTS=( F(TABLE = Cible, PARA SENSI = E3, NOM PARA = 'SIXX'),
                      F(TABLE = Cible, PARA_SENSI = PA, NOM PARA = 'SIXX'),
                     _F(TABLE = Cible, PARA SENSI = PB, NOM PARA = 'SIXX'),
            ),)
FIN()
```